

# Ethis licensnivåer version 10.0.0.1

## Ethis Server

Licensnivå	<i>Free</i>	<i>Basic</i>	<i>Extended</i>	<i>Advanced</i>	<i>Premium</i>
Antal kameror <sup>1</sup>	4	1-20	1-40	1-64	1-250
Lagringsutrymme	Obegr.	Obegr.	Obegr.	Obegr.	Obegr.
Max lagringstid	Obegr.	Obegr.	Obegr.	Obegr.	Obegr.
Antal samtidiga klienter som kan ansluta till servern (summan av klienter, ActiveX, mobiler & WideQuick) <sup>1</sup>	2	3	5	20	Obegr.
Stöd för megapixelkameror	•	•	•	•	•
Schema	•	•	•	•	•
Händelsestyrd inspelning	•	•	•	•	•
Kontinuerlig inspelning	•	•	•	•	•
Rörelsedetektering	•	•	•	•	•
Centraliserad konfiguration	•	•	•	•	•
Sökning efter kameror på nätverket	•	•	•	•	•
Skriptmotor	•	•	•	•	•
E-post/SMS	•	•	•	•	•
Dataloggning	•	•	•	•	•
PTZ	•	•	•	•	•
Kameragrupper	•	•	•	•	•
Anslutning av I/O-enheter via plug-in (1 enhet / kameranlicens)	•	•	•	•	Obegr.
Ansluta Ethis Mobile – Light mode	•	•	•	•	•
Ansluta Ethis Mobile – Full mode	-	•	•	•	•
OPC-klient	-	-	•	•	•
Signering av exporterade jpg-bilder	-	-	•	•	•
Dubbla videoströmmar från kameror	-	-	•	•	•
Dörrkontroller (1 dörr / kameranlicens)	-	-	•	•	•
Antal I/O-signaler via extern OPC-Server	-	-	32	128	Obegr.
Antal preset positions/kamera	-	-	Obegr.	Obegr.	Obegr.
Antal ronderingsschema/kamera	-	-	Obegr.	Obegr.	Obegr.
TCP/http-lyssnare	-	-	Obegr.	Obegr.	Obegr.
Ansluta Ethis Server OPC-server	-	-	Option	Option	•
Ansluta ActiveX-klient	-	-	Option	Option	•
Ansluta WideQuick EthisView	-	-	-	Option	•
Multipla lagringsenheter	-	-	-	•	•
Behörighet	-	-	-	•	•
Möjlighet till förauktorisation	-	-	-	•	•
Ethis användare och användargrupper	-	-	-	•	•
Spårning	-	-	-	•	•
Fjärrstyrning av Ethis Client via skript	-	-	-	•	•
Dewarp av 360-kameror i Admin/Client	-	-	-	•	•
Stöd för GigE-kameror	-	-	-	-	•
Flytande kameranlicenser	-	-	-	-	•
Kryptering av video- och datafiler	-	-	-	-	•
Stöd för kluster och redundans	-	-	-	-	•
Stöd för databaskopplingar	-	-	-	-	•
Stöd för alarmcentralfunktioner	-	-	-	-	•

<sup>1</sup> Den aktuella hårdvaran i server/nätverk kan begränsa det faktiska antalet kameror/klienter som kan anslutas. Det är upp till integratören att förvissa sig om att den offererade hårdvaran kan hantera den tänkta anläggningen.

# Ethisis licensnivåer version 10.0.0.1

## Ethisis Client<sup>2</sup>

Ansluten servers licensnivå	<b>Free</b>	<b>Basic - Premium</b>
Antal servrar en klient kan ansluta sig till	1	Obegr.
Antal kameravyer/klientvy <sup>3</sup>	64	64
Antal sektioner	Obegr.	Obegr.
Stöd för megapixelkameror	•	•
Hotspot	•	•
Automatisk kameraväxling	•	•
Stöd för kartbilder i kameravyer	•	•
Export av inspelat material	•	•
Sökning efter rörelse	•	•
Digital zoomning	•	•
Fjärrstyrning av klient från externa system via COM	•	•
Aktivering av klientvy via I/O	•	•
PTZ	•	•
Stöd för joystick	•	•
Händelsestyrd uppspelning av ljudfiler	•	•
Behörighet <sup>4</sup>	•	•
Spårning <sup>4</sup>	•	•
Flerskrmsstöd	•	•
Manöverobjekt i kameravyer	•	•
Licensbefriad	•	•
Wide screen stöd (flexibla klientvyer)	•	•
Händelselista	•	•
Larmlista	•	•
Förauktorisation <sup>4</sup>	•	•
Instant replay <sup>5</sup>	•	•
Dewarp av 360-kameror <sup>4,5</sup>	-	•
Ansluta till ett kluster	-	•

<sup>2</sup> Ethisis Client är kostnadsfri och finns endast i en version. Funktionaliteten styrs till viss del av aktuell licensnivå för Ethisis Server.

<sup>3</sup> Den aktuella hårdvaran i dator/nätverk kan begränsa det faktiska antalet kameror som kan visas. Det är upp till integratören att förvissa sig om att den offererade hårdvaran kan hantera den tänkta funktionen.

<sup>4</sup> Funktionens tillgänglighet är beroende av aktuell licensnivå för Ethisis Server.

<sup>5</sup> Funktionen är endast tillgänglig i 64-bitarsversionen av Ethisis Client.