

Ethisis licensnivåer version 6.8.0.6

Ethisis Server

| | <i>Free</i> | <i>Basic</i> | <i>Extended</i> | <i>Advanced</i> | <i>Premium</i> |
|---|-------------|--------------|-----------------|-----------------|----------------|
| Antal kameror ¹ | 4 | 1-20 | 1-40 | 1-60 | 1-100 |
| Lagringsutrymme | Obegr. | Obegr. | Obegr. | Obegr. | Obegr. |
| Max lagringstid | Obegr. | Obegr. | Obegr. | Obegr. | Obegr. |
| Antal samtidiga klienter som kan ansluta till servern (summan av klienter, ActiveX, mobiler & WideQuick) ¹ | 2 | 3 | 5 | 20 | Obegr. |
| Stöd för megapixelkameror | • | • | • | • | • |
| Schema | • | • | • | • | • |
| Händelsestyrd inspelning | • | • | • | • | • |
| Kontinuerlig inspelning | • | • | • | • | • |
| Rörelsedetektering | • | • | • | • | • |
| Centraliserad konfigurering | • | • | • | • | • |
| Sökning efter kameror på nätverket | • | • | • | • | • |
| Ansluta Ethisis Mobile – Light mode | • | • | • | • | • |
| Ansluta Ethisis Mobile – Full mode | - | • | • | • | • |
| Skriptmotor | - | • | • | • | • |
| E-post/SMS | - | • | • | • | • |
| Dataloggning | - | • | • | • | • |
| OPC-klient | - | - | • | • | • |
| PTZ | - | - | • | • | • |
| Signering av exporterade jpg-bilder | - | - | • | • | • |
| Dubbla videoströmmar från kameror | - | - | • | • | • |
| Antal externa I/O | - | - | 32 | 128 | Obegr. |
| Antal preset positions/kamera | - | - | Obegr. | Obegr. | Obegr. |
| Antal ronteringsschema/kamera | - | - | Obegr. | Obegr. | Obegr. |
| TCP/http-lyssnare | - | - | Obegr. | Obegr. | Obegr. |
| Ansluta OPC-server | - | - | Option | Option | • |
| Ansluta ActiveX-klient | - | - | Option | Option | • |
| Ansluta WideQuick EthisisView | - | - | - | Option | • |
| Multipla lagringsenheter | - | - | - | • | • |
| Behörighet | - | - | - | • | • |
| Möjlighet till förauktorisation | - | - | - | • | • |
| Spårning | - | - | - | • | • |
| Fjärrstyrning av Ethisis Client via skript | - | - | - | • | • |
| Stöd för GigE-kameror | - | - | - | - | • |
| Flytande kameralicenser | - | - | - | - | • |
| Kryptering av video- och datafiler | - | - | - | - | • |
| Stöd för kluster och redundans | - | - | - | - | • |

¹ Den aktuella hårdvaran i server/nätverk kan begränsa det faktiska antalet kameror/klienter som kan anslutas. Det är upp till integratören att förvissa sig om att den offererade hårdvaran kan hantera den tänkta anläggningen.

Ethisis licensnivåer version 6.8.0.6

Ethisis Client²

| | <i>Free</i> | <i>Basic - Premium</i> |
|---|-------------|------------------------|
| Antal servrar en klient kan ansluta sig till | 1 | Obegr. |
| Antal kameravyer/klientvy ³ | 64 | 64 |
| Antal sektioner | Obegr. | Obegr. |
| Stöd för megapixelkameror | • | • |
| Hotspot | • | • |
| Automatisk kameraväxling | • | • |
| Stöd för kartbilder i kameravyer | • | • |
| Export av inspelat material | • | • |
| Sökning efter rörelse | • | • |
| Digital zoomning | • | • |
| Fjärrstyrning av klient från externa system via COM | • | • |
| Aktivering av klientvy via I/O | • | • |
| PTZ ⁴ | • | • |
| Stöd för joystick | • | • |
| Händelsestyrd uppspelning av ljudfiler | • | • |
| Behörighet ⁴ | • | • |
| Spårning ⁴ | • | • |
| Flerskrämsstöd | • | • |
| Manöverobjekt i kameravyer | • | • |
| Licensbefriad | • | • |
| Wide screen stöd (flexibla klientvyer) | • | • |
| Händelselista | • | • |
| Larmlista | • | • |
| Förauktorisation ⁴ | • | • |
| Ansluta till ett kluster | - | • |

² Ethisis Client är kostnadsfri och finns endast i en version. Funktionaliteten styrs till viss del av aktuell licensnivå för Ethisis Server.

³ Den aktuella hårdvaran i dator/nätverk kan begränsa det faktiska antalet kameror som kan visas. Det är upp till integratören att förvissa sig om att den offererade hårdvaran kan hantera den tänkta funktionen.

⁴ Funktionens tillgänglighet är beroende av aktuell licensnivå för Ethisis Server.