

Ethisis licensnivåer version 9.2.0.1

Ethisis Server

Licensnivå	<i>Free</i>	<i>Basic</i>	<i>Extended</i>	<i>Advanced</i>	<i>Premium</i>
Antal kameror ¹	4	1-20	1-40	1-64	1-250
Lagringsutrymme	Obegr.	Obegr.	Obegr.	Obegr.	Obegr.
Max lagringstid	Obegr.	Obegr.	Obegr.	Obegr.	Obegr.
Antal samtidiga klienter som kan ansluta till servern (summan av klienter, ActiveX, mobiler & WideQuick) ¹	2	3	5	20	Obegr.
Stöd för megapixelkameror	•	•	•	•	•
Schema	•	•	•	•	•
Händelsestyrd inspelning	•	•	•	•	•
Kontinuerlig inspelning	•	•	•	•	•
Rörelsedetektering	•	•	•	•	•
Centraliserad konfiguration	•	•	•	•	•
Sökning efter kameror på nätverket	•	•	•	•	•
Skriptmotor	•	•	•	•	•
E-post/SMS	•	•	•	•	•
Dataloggning	•	•	•	•	•
PTZ	•	•	•	•	•
Kameragrupper	•	•	•	•	•
Anslutning av I/O-enheter via plug-in (1 enhet / kameranlicens)	•	•	•	•	•
Ansluta Ethisis Mobile – Light mode	•	•	•	•	•
Ansluta Ethisis Mobile – Full mode	-	•	•	•	•
OPC-klient	-	-	•	•	•
Signering av exporterade jpg-bilder	-	-	•	•	•
Dubbla videoströmmar från kameror	-	-	•	•	•
Dörrkontroller (1 dörr / kameranlicens)	-	-	•	•	•
Antal I/O-signaler via extern OPC-Server	-	-	32	128	Obegr.
Antal preset positions/kamera	-	-	Obegr.	Obegr.	Obegr.
Antal ronteringsschema/kamera	-	-	Obegr.	Obegr.	Obegr.
TCP/http-lyssnare	-	-	Obegr.	Obegr.	Obegr.
Ansluta Ethisis Server OPC-server	-	-	Option	Option	•
Ansluta ActiveX-klient	-	-	Option	Option	•
Ansluta WideQuick EthisisView	-	-	-	Option	•
Multipla lagringsenheter	-	-	-	•	•
Behörighet	-	-	-	•	•
Möjlighet till förauktorisation	-	-	-	•	•
Ethisis användare och användargrupper	-	-	-	•	•
Spårning	-	-	-	•	•
Fjärrstyrning av Ethisis Client via skript	-	-	-	•	•
Stöd för GigE-kameror	-	-	-	-	•
Flytande kameranlicenser	-	-	-	-	•
Kryptering av video- och datafiler	-	-	-	-	•
Stöd för kluster och redundans	-	-	-	-	•
Stöd för databaskopplingar	-	-	-	-	•

¹ Den aktuella hårdvaran i server/nätverk kan begränsa det faktiska antalet kameror/klienter som kan anslutas. Det är upp till integratören att förvissa sig om att den offererade hårdvaran kan hantera den tänkta anläggningen.

Ethisis licensnivåer version 9.2.0.1

Ethisis Client²

Ansluten servers licensnivå	<i>Free</i>	<i>Basic - Premium</i>
Antal servrar en klient kan ansluta sig till	1	Obegr.
Antal kameravyer/klientvy ³	64	64
Antal sektioner	Obegr.	Obegr.
Stöd för megapixelkameror	•	•
Hotspot	•	•
Automatisk kameraväxling	•	•
Stöd för kartbilder i kameravyer	•	•
Export av inspelat material	•	•
Sökning efter rörelse	•	•
Digital zoomning	•	•
Fjärrstyrning av klient från externa system via COM	•	•
Aktivering av klientvy via I/O	•	•
PTZ ⁴	•	•
Stöd för joystick	•	•
Händelsestyrd uppspelning av ljudfiler	•	•
Behörighet ⁴	•	•
Spårning ⁴	•	•
Flerskrämsstöd	•	•
Manöverobjekt i kameravyer	•	•
Licensbefriad	•	•
Wide screen stöd (flexibla klientvyer)	•	•
Händelselista	•	•
Larmlista	•	•
Förauktorisation ⁴	•	•
Ansluta till ett kluster	-	•

² Ethisis Client är kostnadsfri och finns endast i en version. Funktionaliteten styrs till viss del av aktuell licensnivå för Ethisis Server.

³ Den aktuella hårdvaran i dator/nätverk kan begränsa det faktiska antalet kameror som kan visas. Det är upp till integratören att förvissa sig om att den offererade hårdvaran kan hantera den tänkta funktionen.

⁴ Funktionens tillgänglighet är beroende av aktuell licensnivå för Ethisis Server.