

Ethis licensnivåer version 12.0.0.3

Ethis Server

Licensnivå	<i>Free</i>	<i>Basic</i>	<i>Extended</i>	<i>Advanced</i>	<i>Premium</i>
Antal kameror ¹	4	1-20	1-40	1-64	1-250
Lagringsutrymme	Obegr.	Obegr.	Obegr.	Obegr.	Obegr.
Max lagringstid för video	1 dygn	Obegr.	Obegr.	Obegr.	Obegr.
Antal samtid. klienter som kan ansl. till servern (summan av klienter, ActX, mobiler & WQ) ¹	2	3	5	20	Obegr.
Kräver Internetuppkoppling för att fungera	Ja	Nej	Nej	Nej	Nej
Schema	•	•	•	•	•
Händelsestyrd och kontinuerlig inspelning	•	•	•	•	•
Rörelsedetektering	•	•	•	•	•
Centraliserad konfiguration	•	•	•	•	•
Sökning efter kameror på nätverket	•	•	•	•	•
Skriptmotor	•	•	•	•	•
Dataloggning	•	•	•	•	•
PTZ	•	•	•	•	•
Kameragrupper	•	•	•	•	•
Virtuella kameror	•	•	•	•	•
I/O-enheter (1 enhet / kameralicens)	•	•	•	•	•
Ansluta Ethis Mobile – Light mode	•	•	•	•	•
Ansluta Ethis Mobile – Full mode	-	•	•	•	•
E-post/SMS	-	•	•	•	•
OPC-klient	-	-	•	•	•
Signering av exporterade jpg-bilder	-	-	•	•	•
Multipla videoströmmar från kameror ²	-	-	•	•	•
Dörrkontroller (1 dörr / kameralicens)	-	-	•	•	•
Ljud ut till kameror	-	-	•	•	•
Ljud ut till ljudenheter (1 ljudenhet / kameralicens)	-	-	•	•	•
Antal I/O-signaler via extern OPC-Server	-	-	32	128	Obegr.
Antal preset positions/kamera	-	-	Obegr.	Obegr.	Obegr.
Antal ronderingsschema/kamera	-	-	Obegr.	Obegr.	Obegr.
TCP/http-lyssnare	-	-	Obegr.	Obegr.	Obegr.
Ansluta Ethis Server OPC-server	-	-	Option	Option	•
Ansluta ActiveX-klient	-	-	Option	Option	•
Ansluta WideQuick EthisView	-	-	-	Option	•
Multipla lagringsenheter	-	-	-	•	•
Behörighet	-	-	-	•	•
Möjlighet till förauktorisering	-	-	-	•	•
Ethis användare och användargrupper	-	-	-	•	•
Spårning	-	-	-	•	•
Fjärrstyrning av Ethis Client via skript	-	-	-	•	•
Dewarp av 360-kameror i Admin/Client	-	-	-	•	•
Stöd för UPS	-	-	-	•	•
Hårdvaruacceleration	-	-	-	•	•
Ljud in från kameror	-	-	-	•	•
Inspelning av ljud från kameror	-	-	-	•	•
Minivideospelare	-	-	-	•	•
Stöd för GigE-kameror	-	-	-	-	•
Flytande kameralicenser	-	-	-	-	•
Kryptering av video- och datafiler	-	-	-	-	•
Stöd för kluster och redundans	-	-	-	-	•
Stöd för databaskopplingar	-	-	-	-	•
Stöd för alarmcentralfunktioner	-	-	-	-	•
Larmoperatörfunktioner	-	-	-	-	Option
.Net script plugins	-	-	-	-	Option

¹ Den aktuella hårdvaran i server/nätverk kan begränsa det faktiska antalet kameror/klienter som kan anslutas. Det är upp till integratören att förvissa sig om att den offererade hårdvaran kan hantera den tänkta anläggningen.

² Maximalt totalt antal videoströmmar är 2 x antalet tillgängliga kameralicenser.

Ethisis licensnivåer version 12.0.0.3

Ethisis Client³

Ansluten servers licensnivå	<i>Free</i>	<i>Basic - Premium</i>
Antal servrar en klient kan ansluta sig till	1	Obegr.
Antal kameravyer/klientvy ⁴	64	64
Antal sektioner	Obegr.	Obegr.
Stöd för megapixelkameror	•	•
Hotspot	•	•
Automatisk kameraväxling	•	•
Stöd för kartbilder i kameravyer	•	•
Export av inspelat material	•	•
Sökning efter rörelse	•	•
Digital zoomning	•	•
Fjärrstyrning av klient från externa system via COM	•	•
Aktivering av klientvy via I/O	•	•
PTZ	•	•
Stöd för joystick	•	•
Händelsestyrd uppspelning av ljudfiler	•	•
Behörighet ⁵	•	•
Spårning ⁵	•	•
Flerskrämsstöd	•	•
Manöverobjekt i kameravyer	•	•
Licensbefriad	•	•
Wide screen stöd (flexibla klientvyer)	•	•
Händelselista	•	•
Larmlista	•	•
Förauktorisation ⁵	•	•
Instant replay	•	•
Virtuella kameror	•	•
Dewarp av 360-kameror ⁵	-	•
Ansluta till ett kluster	-	•
Hårdvaruacceleration ⁵	-	•
Minivideospelare ⁵	-	•

³ Ethisis Client är kostnadsfri och finns endast i en version. Funktionaliteten styrs till viss del av aktuell licensnivå för Ethisis Server.

⁴ Den aktuella hårdvaran i dator/nätverk kan begränsa det faktiska antalet kameror som kan visas. Det är upp till integratören att förvissa sig om att den offererade hårdvaran kan hantera den tänkta funktionen.

⁵ Funktionens tillgänglighet är beroende av aktuell licensnivå för Ethisis Server.