

Ethis licensnivåer version 14.2.0.1

Ethis Server

Licensnivå	<i>Free</i>	<i>Basic</i>	<i>Extended</i>	<i>Advanced</i>	<i>Premium</i>	<i>Universal - Funktionsnivå</i>	1	2	3	4	5	6
Antal kameror ¹	4	1-20	1-40	1-64	1-250	1 - Obegr.	1	2	3	4	5	6
Lagringsutrymme	Obegr.	Obegr.	Obegr.	Obegr.	Obegr.	Obegr.						
Max lagringstid för video	1 dygn	Obegr.	Obegr.	Obegr.	Obegr.	Obegr.						
Antal samtid. klienter som kan ansl. till servern (summan av klienter, ActX, mobiler & WQ) ¹	2	3	5	20	Obegr.	Obegr.						
Kräver Internetuppkoppling för att fungera	Ja	Nej	Nej	Nej	Nej	Ja						
Fria uppdateringar	-	Option	Option	Option	Option	Ingår						
Schema	•	•	•	•	•	•						
Händelsestyrd och kontinuerlig inspelning	•	•	•	•	•	•						
Rörelsedetektering	•	•	•	•	•	•						
Centraliserad konfiguration	•	•	•	•	•	•						
Sökning efter kameror på nätverket ²	•	•	•	•	•	•						
Skriptmotor	•	•	•	•	•	•						
Dataloggning	•	•	•	•	•	•						
PTZ	•	•	•	•	•	•						
Kameragrupper	•	•	•	•	•	•						
Virtuella kameror	•	•	•	•	•	•						
Stöd för EAS (Ethis Access Service)	•	•	•	•	•	•						
I/O-enheter (1 enhet / kameralicens)	•	•	•	•	•	•						
Ansluta Ethis Mobile – Light mode	•	•	•	•	•	•						
Ansluta Ethis Mobile – Full mode	-	•	•	•	•	•						
E-post/SMS	-	•	•	•	•	•						
Signering av exporterade jpg-bilder	-	-	•	•	•	•	2	3	4	5	6	
OPC-klient	-	-	•	•	•	•						
Antal I/O-signaler via extern OPC-server	-	-	32	128	Obegr.	Obegr.						
Antal preset positions/kamera	-	-	Obegr.	Obegr.	Obegr.	Obegr.						
Antal ronderingsschema/kamera	-	-	Obegr.	Obegr.	Obegr.	Obegr.						
TCP/http-lyssnare	-	-	Obegr.	Obegr.	Obegr.	Obegr.						
Ansluta Ethis Server OPC-server	-	-	Option	Option	•	Option ³						
Ansluta ActiveX-klient	-	-	Option	Option	•	Option ³						
Ljud ut till ljudenheter (1 / kameralicens)	-	-	•	•	•	•	3	4	5	6		
Ljud ut till kameror	-	-	•	•	•	•						
Logiska kameror ⁴	-	-	•	•	•	•						
Dörrkontroller (1 dörr / kameralicens)	-	-	•	•	•	•						
Skapa vyer i klienten	-	-	•	•	•	•						

¹ Den aktuella hårdvaran i server/nätverk kan begränsa det faktiska antalet kameror/klienter som kan anslutas. Det är upp till integratören att förvissa sig om att den offererade hårdvaran kan hantera den tänkta anläggningen.

² Fungerar inte i routade nätverk.

³ Denna option ingår kostnadsfritt för Universal nivå 6.

⁴ Maximalt totalt antal logiska kameror är 2 x antalet tillgängliga kameralicenser.

Ethisis licensnivåer version 14.2.0.1

Ethisis Server

Licensnivå	<i>Free</i>	<i>Basic</i>	<i>Extended</i>	<i>Advanced</i>	<i>Premium</i>	<i>Universal - Nivå</i>			
Ansluta WideQuick EthisisView	-	-	-	Option	•	Option ⁵	4	5	6
Multipla lagringsenheter	-	-	-	•	•	•			
Behörighet	-	-	-	•	•	•			
Möjlighet till förauktorisation	-	-	-	•	•	•			
Ethisis användare och användargrupper	-	-	-	•	•	•			
Spårning	-	-	-	•	•	•			
Fjärrstyrning av Ethisis Client via skript	-	-	-	•	•	•			
Skriptbibliotek	-	-	-	•	•	•			
Dewarp av 360-kameror i Admin/Client	-	-	-	•	•	•	5		
Stöd för UPS	-	-	-	•	•	•			
Hårdvaruacceleration	-	-	-	•	•	•			
Ljud in från kameror	-	-	-	•	•	•			
Inspelning av ljud från kameror	-	-	-	•	•	•			
Minivideospelare	-	-	-	•	•	•			
Adaptiva videoströmmar	-	-	-	•	•	•			
Stöd för GigE-kameror ⁶	-	-	-	-	•	•	6		
Flytande kameranlicenser	-	-	-	-	•	-			
Kryptering av video- och datafiler	-	-	-	-	•	•			
Stöd för kluster och redundans	-	-	-	-	•	•			
Stöd för databaskopplingar	-	-	-	-	•	•			
Stöd för alarmcentralfunktioner	-	-	-	-	•	•			
Single Sign On (SSO)	-	-	-	-	•	•			
SNMP-läsare	-	-	-	-	•	•			
Larmoperatörsfunktioner	-	-	-	-	Option	Option			
.Net script plugins	-	-	-	-	Option	Option			
Export av video via skript	-	-	-	-	Option	Option			
Ethisis SDK	-	-	-	-	Option	Option			
Multiinstans av Ethisis Server ⁷⁸	-	-	-	-	-	•	1-6		

⁵ Denna option ingår kostnadsfritt för Universal nivå 6.

⁶ Fungerar inte i routade nätverk.

⁷ Av säkerhetsskäl är konfigurationsmöjligheterna begränsade om man kör Admin på distans mot ett system med multipla instanser av Ethisis Server. En lokal Ethisis Admin har fullständiga rättigheter. Se separat dokument för mer information.

⁸ Multiinstans kräver en Universallicens. Varje instans bestämmer aktuell funktionsnivå individuellt.

Ethis licensnivåer version 14.2.0.1

Ethis Client⁹

Ansluten servers licensnivå	<i>Free</i>	<i>Basic - Universal</i>
Antal servrar en klient kan ansluta sig till	1	Obegr.
Antal kameravyer/klientvy ¹⁰	64	64
Antal sektioner	Obegr.	Obegr.
Stöd för megapixelkameror	•	•
Hotspot	•	•
Automatisk kameraväxling	•	•
Stöd för kartbilder i kameravyer	•	•
Export av inspelat material	•	•
Sökning efter rörelse	•	•
Digital zoomning	•	•
Fjärrstyrning av klient från externa system via COM	•	•
Aktivering av klientvy via I/O	•	•
PTZ	•	•
Stöd för joystick	•	•
Händelsestyrd uppspelning av ljudfiler	•	•
Behörighet ¹¹	•	•
Spårning ¹¹	•	•
Flerskrämsstöd	•	•
Manöverobjekt i kameravyer	•	•
Licensbefriad	•	•
Wide screen stöd (flexibla klientvyer)	•	•
Händelselista	•	•
Larmlista	•	•
Förauktorisation ¹¹	•	•
Instant replay	•	•
Virtuella kameror	•	•
Dewarp av 360-kameror ¹¹	-	•
Ansluta till ett kluster	-	•
Hårdvaruacceleration ¹¹	-	•
Minivideospelare ¹¹	-	•

Ethis Mobile⁹

Ansluten servers licensnivå	<i>Free</i>	<i>Basic - Universal</i>
Antal servrar en klient kan ansluta sig till	1	Obegr.
Antal kameravyer/klientvy	18	18
Stöd för megapixelkameror	•	•
Digital zoomning	•	•
PTZ	•	•
Behörighet ¹¹	•	•
Licensbefriad	•	•
Larmlista	•	•
Visa inspelad video	-	•
Ansluta till ett kluster	-	-

⁹ Ethis Client och Ethis Mobile är kostnadsfria och finns endast i en version. Funktionaliteten styrs till viss del av aktuell licensnivå för Ethis Server.

¹⁰ Den aktuella hårdvaran i dator/nätverk kan begränsa det faktiska antalet kameror som kan visas. Det är upp till integratören att förvissa sig om att den offererade hårdvaran kan hantera den tänkta funktionen.

¹¹ Funktionens tillgänglighet är beroende av aktuell licensnivå för Ethis Server.